

Códigos de errores

Categoría		Código del error	Causa
Combustión		003	Falla de encendido
		004	Malfuncionamiento de la llama
		012	Falla de la llama
		016	Intercambiador de calor sobrecalentado
		046	Malfuncionamiento del sensor de sobrecalentamiento
		049	Operación anormal del circuito de agua
		056	Operación anormal: válvula moduladora de gas
Flujo de aire		109	Malfuncionamiento del ventilador
		110	Malfuncionamiento del escape
			Dispositivo de prueba del aire
		127	Malfuncionamiento APS abierto
			Malfuncionamiento APS cortocircuitado
			Malfuncionamiento valor predeterminado de APS
			Sin respuesta del APS
157	Malfuncionamiento de la manguera del APS		
Circulación de la calefacción		205	Sensor de Temperatura del Suministro de Calefacción Abierto
			Sensor de Temperatura del Suministro de Calefacción Cortocircuitado
		250	Escarcha
Suministro de agua		302	Bajo nivel de agua
Circulación del agua caliente sanitaria		407	Sensor de Temperatura del ACS Abierto
			Sensor de Temperatura del ACS Cortocircuitado
Controlador	PCB	515	Operación anormal: WD RSS1
			Operación anormal: MGVI
		517	Malfuncionamiento de la Configuración del Interruptor Dip
	MCU	594	Malfuncionamiento de EEPROM
		615	Malfuncionamiento de la Entrada / Memoria
Panel		782	Operación anormal: comunicación del panel principal
		593	Error de teclas del panel