

Códigos de errores

Categoría		Código del error	Causa
Combustión		03	Falla de encendido
		04	Malfuncionamiento de la llama
		12	Falla de la llama
		16	Intercambiador de calor sobrecalentado
		46	Malfuncionamiento del sensor de sobrecalentamiento
Flujo de aire		09	Malfuncionamiento del ventilador
		10	Malfuncionamiento del escape
			Dispositivo de prueba del aire
		27	Malfuncionamiento APS abierto
			Malfuncionamiento APS cortocircuitado
			Malfuncionamiento valor predeterminado de APS
			Sin respuesta del APS
		57	Malfuncionamiento de la manguera del APS
Circulación de la calefacción		05	Sensor de Temperatura del Suministro de Calefacción Abierto
			Sensor de Temperatura del Suministro de Calefacción Cortocircuitado
		02	Bajo nivel de agua
		13	Malfuncionamiento del Interruptor de Flujo de la Calefacción
Circulación del agua caliente sanitaria		07	Sensor de Temperatura del ACS Abierto
			Sensor de Temperatura del ACS Cortocircuitado
Controlador	PCB	17	Malfuncionamiento de la Configuración del Interruptor Dip
		94	Malfuncionamiento de EEPROM
	MCU	15	Malfuncionamiento de la Entrada / Memoria

Ajustes del Interruptor DIP

NO	Descripción		
	Función	On	Off
1	Modo de prueba	Operación de puesta en marcha (máximo 2 horas)	Operación normal
2	Configuración del modo	(1) Configuración del modo	
3			
4	Tipo de chimenea	FF	FE
5	Tipo de gas	GLP	GN
6	Reservado	-	-
7	Modelo de la caldera	(2) Ajustes (país) del modelo de la caldera	
8			
9			
10	Configuración de la capacidad	(3) Configuración de la capacidad de la caldera	
11			
12			