

■ Definición de código de error

Código de error	Significado
00	Normal
A1	Avería del PCB de la unidad interior
A3	Anormalidad en el sistema de control del nivel de drenaje
A5	Anticongelante
A6	Motor del ventilador interior anormal
AH	Filtro de aire eléctrico anormal
C4	Termistor corto / abierto de termostato de interior (1)
C5	Termistor corto / abierto de termostato de interior (2)
C7	Error del interruptor de límite de la abertura
C9	Termistor interior de sala corto / abierto
CC	Avería del sistema de sensor de humedad
CH	-
E1	Error de PCB al aire libre
E3	Protección de alta presión
E5	Bloqueo del motor del compresor / sobrecarga del compresor
E6	Error de arranque del compresor
E7	Cerradura de motor de ventilador de CC al aire libre
E8	Sobrecorriente de entrada de CA
EA	Error de la válvula de 4 vías
F3	Tubo de descarga sobrecalentamiento
F6	Presión alta anormal
F8	-
FA	Intercambiador de calor sobrecalentado
H0	Error del sistema del sensor del compresor
H3	Error del interruptor de alta presión
H6	Error de detección de retroalimentación del compresor
H7	Avería de la señal de motor del ventilador de la unidad exterior
H8	Error en sensor de corriente alterna
H9	Termistor de aire exterior corto / abierto
J3	Termistor del tubo de descarga del compresor corto / abierto / fuera de lugar
J6	Termistor intercambiador de calor exterior corto / abierto
J8	Termistor de tubo líquido corto / abierto
J9	Termistor de tubo de gas corto / abierto
L3	Caja de control exterior sobrecalentamiento
L4	Disipador de calor sobrecalentamiento
L5	Error de IPM / error de IGBT
P4	Termistor del disipador de calor corto / abierto
U0	Gas insuficiente
U2	Voltaje de CC fuera de rango
U3	Error de transmisión
U4	Error de comunicación
UA	Error de instalación
UF	Desajuste en la instalación de las tuberías y el cableado / cableado incorrecto / gas insuficiente
UH	Anticongelante (otras habitaciones)

■ Nota

- Después de conectarse al adaptador de LAN inalámbrica, la configuración del mando a distancia prevalece sobre la configuración de las aplicaciones WLAN.