

10 Problemas

El montaje, el mantenimiento y la reparación sólo deben ser efectuados por técnicos cualificados. En la tabla siguiente se ofrece la solución a posibles problemas (las soluciones seguidas de * sólo deben ser efectuadas por técnicos cualificados).

Problema	Causa	Solución
El aparato no se enciende.	Interruptor desconectado.	Verificar su posición.
	Aparato desconectado de la toma.	Conectar aparato a la toma de corriente.
	Caja de control o fusible averiados.	Cambie el fusible o la caja de control. *
	No hay alimentación eléctrica.	Compruebe si hay corriente en la toma, de acuerdo con la pag. 8. *
Agua poco caliente.		Verificar la posición del selector de temperatura, y efectuar la regulación de acuerdo con la temperatura deseada.
Agua poco caliente, llama débil.	Caudal de gas insuficiente.	Verificar el regulador de la botella y si no es el adecuado o no funciona correctamente, sustituirlo. *
		Verificar si las botellas (Butano) se congelan durante el funcionamiento, y en caso afirmativo trasladarlas a un local menos frío.
Quemador se apaga durante el uso del aparato.	Limitador de temperatura ha actuado.	Deje enfriar el aparato y vuelva a intentarlo.
	Presostato accionado.	Compruebe la salida de los gases de combustión. Retire la suciedad u otro impedimento para una buena expulsión. Compruebe las conexiones del presostato. Presionar el interruptor on/off (por) 5 segundos.
El ventilador gira pero el aparato no se enciende.	Presostato accionado.	Compruebe la salida de los gases de combustión. Retire la suciedad u otro impedimento para una buena expulsión. Compruebe las conexiones del presostato. Volver a poner en marcha el aparato. Si el fenómeno se repitiera, contacte con un instalador autorizado. Presionar el interruptor on/off (por) 5 segundos.

Tab. 10

Problema	Causa	Solución
Agua con caudal reducido.	Presión de conexión del agua insuficiente.	Verificar y corregir. *
	Llave de paso o grifo mezclador sucios.	Verificar y limpiar.
	Cuerpo de agua obstruido.	Limpiar filtro.*
	Cuerpo de caldeo obstruido (cal)	Limpiar y descalcificar si es necesario*

Tab. 10